



Substituição de lâmpada



A manutenção do BioZone é simples. A única peça que necessita de manutenção/substituição é a lâmpada UV. Se a unidade é utilizada ininterruptamente, a lâmpada deverá ser substituída uma vez por ano. Se a unidade é utilizada de vez em quando a lâmpada funcionará durante 2-3 anos dependendo do nível impuridades no local.

Se a unidade é utilizada num local com muito fumo ou com ar pesado, recomenda-se que a lâmpada seja limpa de vez em quando com um pano macio e um desinfetante comprado na farmácia. Desta forma a vida útil da lâmpada é prolongada significativamente. **(OBS! A lâmpada UV deve estar fria aquando da limpeza da mesma.)**



O BioZone não exige muita manutenção. Se a unidade for instalada num ambiente com muito fumo ou poeira sugerimos que abram o aparelho e que limpem a lâmpada UV com um pano com um pouco álcool (de 3 em 3 meses). **OBS! A lâmpada deverá arrefecer primeiro. Se não limpar a lâmpada, o grau de purificação irá ficar gradualmente reduzido.**

Substituição de lâmpada

Depois de cerca de 1 ano de trabalho contínuo (2 anos se a unidade for utilizada apenas de vez em quando) o efeito da lâmpada UV começa a ficar reduzido e terá de ser substituída. Receberá também uma indicação disso porque a luz sob a palavra "POWER" fica vermelha. Ponha o controlo em "Off" e desligue-a da tomada. Deixe a lâmpada arrefecer.

Desaparafuse a parte de trás para ter acesso à lâmpada. Remova os clips que mantêm a lâmpada no lugar. Não será necessário reposicioná-los. Eles servem apenas para assegurar o transporte original da fábrica.

Remova cuidadosamente a lâmpada desconectando a lâmpada da base do suporte. Coloque a lâmpada nova sem tocar no vidro com os dedos. (utilize apenas uma lâmpada original da BioZone, a utilização de uma outra lâmpada invalida a garantia)

Aparafuse a tampa de trás, ligue à tomada e ligue a unidade. Verifique se a lâmpada UV está acesa (luz azul ou verde).

Agora pode reiniciar o contador da vida útil da lâmpada inserindo a ponta de um clip ou um alfinete no pequeno orifício sob a palavra "RESET" e premindo durante 10 segundos.

Deverá premir até que a lâmpada sob "POWER" comece a mostrar uma luz verde.

Se quiser limpar a ventoinha basta usar um spray normal de ar comprimido.

OBS! Resíduos perigosos! A lâmpada deverá ser colocada em recipiente próprio para lâmpadas contendo mercúrio.

Unidade	Nº da lâmpada
BZ-PR45/05	lampa nº 10-08010
BZ -PR90/10	lampa nº 10-08025
BZ-PR180/20	lampa nº 10-08050
BZ-PR270/30	lampa nº 10-08100

Instalação

Instale a unidade tão alto quanto possível.

Não coloque a unidade sobre uma superfície de metal (p.ex. um frigorífico, geleira, aparelho hi-fi). Coloque, se possível, a unidade junto de um tubo de entrada de ar de ventilação para uma maior circulação do fotoplasma.

Não coloque a unidade junto de tubo de saída.

Não coloque a unidade diretamente diante da face de uma pessoa ou de animal de estimação.