



## Substituição de lâmpada



A manutenção do BioZone é simples. A única peça que necessita de manutenção/substituição é a lâmpada UV. Se a unidade é utilizada ininterruptamente, a lâmpada deverá ser substituída uma vez por ano. Se a unidade é utilizada de vez em quando a lâmpada funcionará durante 2-3 anos dependendo do nível impuridades no local.

Se a unidade é utilizada num local com muito fumo ou com ar pesado, recomenda-se que a lâmpada seja limpa de vez em quando com um pano macio e um desinfetante comprado na farmácia. Desta forma a vida útil da lâmpada é prolongada significativamente. **(OBS! A lâmpada UV deve estar fria aquando da limpeza da mesma.)**



# Informação prática

O BioZone não exige muita manutenção. Se a unidade for instalada num ambiente com muito fumo ou poeira sugerimos que abram o aparelho e que limpem a lâmpada UV com um pano com um pouco álcool (de 3 em 3 meses). **OBS! A lâmpada deverá arrefecer primeiro. Se não limpar a lâmpada, o grau de purificação irá ficar gradualmente reduzido.**

## Substituição de lâmpada

Depois de cerca de 1 ano de trabalho contínuo (2 anos se a unidade for utilizada apenas de vez em quando) o efeito da lâmpada UV começa a ficar reduzido e esta terá de ser substituída.

Pressione a chave e rode-a  $\frac{1}{4}$  de círculo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desligar a unidade (off) e destravar (open) a cobertura.

Desligue da tomada.

Remova a chave e alavanque cuidadosamente com uma chave de fendas ou com uma das extremidades da chave entre a placa de base e a cobertura.

Retire a cobertura. Toda a electrónica encontra-se na placa de base.

Substitua a lâmpada (utilize apenas uma lâmpada original da BioZone, a utilização de uma outra lâmpada invalida a garantia)

Coloque a cobertura (importante que seja colocada corretamente – leia na cobertura), ligue à tomada e ponha a unidade a funcionar. Verifique se a lâmpada UV está acesa (luz azul)

**OBS!** Resíduos perigosos! A lâmpada deverá ser colocada em recipiente próprio para lâmpadas contendo mercúrio.

<u>Unidade</u>	<u>Nº da lâmpada</u>
AC-D 10	lâmpada nº 10-08025
AC-D 20	lâmpada nº 10-08050
AC-D 30	lâmpada nº 10-08100

## Instalação

Instale a unidade tão alto quanto possível, se possível no tecto. Se isso não for possível devido à altura do tecto, instale a unidade cerca de 50 cm acima da origem do problema/ odor.

Instale se possível a unidade junto de uma entrada de ar para uma maior circulação do fotoplasma. (nenhuma obrigatoriedade)

Não instale a unidade junto de uma saída de ar.

Após a instalação da placa de base na parede encaixe a cobertura.

Insira a chave no orifício ao meio e rode-a  $\frac{1}{4}$  de círculo no sentido dos ponteiros do relógio para ligar a unidade (on), ao mesmo tempo a cobertura será fechada. Retire a chave e guarde-a em lugar adequado.