



## Substituição de lâmpada



A manutenção do BioZone é simples. A única peça que necessita de manutenção/substituição é a lâmpada UV. Se a unidade é utilizada ininterruptamente, a lâmpada deverá ser substituída uma vez por ano. Se a unidade é utilizada de vez em quando a lâmpada funcionará durante 2-3 anos dependendo do nível impuridades no local.

Se a unidade é utilizada num local com muito fumo ou com ar pesado, recomenda-se que a lâmpada seja limpa de vez em quando com um pano macio e um desinfetante comprado na farmácia. Desta forma a vida útil da lâmpada é prolongada significativamente. **(OBS! A lâmpada UV deve estar fria aquando da limpeza da mesma.)**

O BioZone não exige muita manutenção. Se a unidade for instalada num ambiente com muito fumo ou poeira sugerimos que abram o aparelho e que limpem a lâmpada UV com um pano com um pouco álcool (de 3 em 3 meses). **OBS! A lâmpada deverá arrefecer primeiro. Se não limpar a lâmpada, o grau de purificação irá ficar gradualmente reduzido.**

## Substituição de lâmpada

Retire a ficha e espere até que a unidade esteja fria.

Retire os parafusos que se encontram na parte de baixo da unidade.

Abra a unidade.

Substituir a lâmpada (use somente lâmpadas originais da BIOZONE, o uso de lâmpadas diferentes anula a garantia)

Evite tocar no vidro da lâmpada com os dedos.

Feche a unidade, aperte de volta os parafusos na parte de baixo da unidade, insira a ficha e a unidade começa a funcionar automaticamente.

Verifique se a lâmpada UV está acesa (vê-se um pálido brilho azul na parte interior)

**OBS!** Resíduos perigosos! A lâmpada deverá ser colocada em recipiente próprio para lâmpadas contendo mercúrio.

<u>Unidade</u>	<u>Nº da lâmpada</u>
MobiZone	10-04100

## Instalação

Instale a unidade tão alto quanto possível.

Não coloque a unidade sobre uma superfície de metal (p.ex. um frigorífico, geleira, aparelho hi-fi).

Coloque, se possível, a unidade junto de um tubo de entrada de ar de ventilação para uma maior circulação do fotoplasma.

Não coloque a unidade junto de tubo de saída.

Não coloque a unidade diretamente diante da face de uma pessoa ou de animal de estimação.